

Pos.	Beschreibung Description	Maße Measurement	Anzahl Quantity	Art.-Nr. Item
1	Vorderteil, inkl. Tür Front part, incl. door	900 x 440 x 25 mm	1	62371-10
2	Seitenteil, links Side panel, left	35 x 880 x 560 mm	1	6235-40
3	Seitenteil, rechts Side panel, right	35 x 880 x 560 mm	1	6235-41
4	Rückwand Back wall	970 x 380 x 12 mm	1	62371-20
5	Trennwand Partition wall	12 x 400 x 530 mm	1	62371-32
6	Dach, inkl. Scharniere Roof, incl. hinges	1040 x 60 x 630 mm	1	62371-50
7	Ausziehbare Bodenwanne Drawer with plastic inlay	895 x 35 x 560 mm	1	62371-40

Pos.	Beschreibung Description	Maße Measurement	Anzahl Quantity	Art.-Nr. Item
A	Senkkopfschraube Countersunk screw	Ø 3,8 x 60 mm	4+1	6235-80
B	Senkkopfschraube Countersunk screw	Ø 3,8 x 30 mm	9+1	
C	Linsenkopfschraube Rounded head screw	Ø 4 x 16 mm	4+1	
D	Fangband Check strap	28 cm plus 8 Schrauben F plus 8 screws F	1	6235-60
E	Verschlussriegel Locking bolt	7 cm	1	6235-56

Weitere bereits vormontierte Teile (als Ersatzteile separat erhältlich)
Other parts already assembled (spare parts separately available)

Beschreibung Description	Maße Measurement	Anzahl Quantity	Art.-Nr. Item
Scharnier, schmal, für kleine Tür Hinge, narrow, for small door	3,8 cm	2	6235-70
Scharnier, für Dach Hinge, for roof	7,6 cm	3	6235-74

- Ⓧ Sie finden eine französische und italienische Anleitung unter der jeweiligen Artikel-Nummer auf www.trixie.de.
- Ⓛ Please find instructions in French and Italian under the corresponding item number at www.trixie.de.
- Ⓧ Vous trouverez les informations détaillées en français et en italien à chaque référence d'article, sur notre site www.trixie.fr.
- Ⓛ Le istruzioni in italiano e francese sono disponibili selezionando il codice dell'articolo sul nostro sito www.trixie.it.

Ⓧ Verbinden Sie das Vorderteil mit den Seitenteilen.
Ⓛ Fix the front part to the side panels.

1.

Ⓧ Verschrauben Sie nun die Rückwand und schieben Sie die Trennwand hinein.
Ⓛ Now screw the back wall and insert the partition.

2.

Ⓧ Befestigen Sie das Dach mit Hilfe der Scharniere, sowie den Verschlussriegel.
Ⓛ Install the roof by the help of the enclosed hinges and fix the locking bolt.

3.

Ⓧ Fertig!
Ⓛ Finish!

4.