

Auto Seat Barrier Installation



1. Secure hooks around head rest posts.
1. Fixez les crochets autour des montants d'appuie-tête.
1. Asegura los ganchos alrededor del reposacabeza del asiento.



2. Pull tabs apart and lock the Freedom lock™ tabs.
2. Sortez les languettes en tirant et bouclez les verrouillages Freedom-lock.
2. Aparta las cortinas y asegura el seguro Freedom lock™ en las cortinas.



3. Secure hooks beneath seat and pull strap.
3. Fixez les crochets sous le siège et tendez la courroie.
3. Asegura los ganchos abajo del asiento y hala la cinta.

For more information about Top Paw™ products, please call 1-800-806-1410.

810133 Rev. A 6/10