


Cleaning Your CritterTrail® One Level Habitat

Remove the U-tube (J) and set aside. Push the bottom Side Latches (G) down and lift the entire upper assembly off the Scatter-less Base (A). Set the assembly on a flat surface while you empty the base. (A). For better results, remove the Exercise Wheel (H) from the Back Wire Panel (F).



Empty and wash the Scatter-less Base (A) with soap and water or spray with Super Pet® Clean Cage (Item #I00079553) and wipe dry. Super Pet Clean Cage neutralizes odors, safely cleans surfaces, and is non-toxic to all pets.

After cleaning, replace the soiled bedding. Place the upper cage portion back onto the Scatter-less Base (A). Line up the grooves and gently press up on the Bottom Side Clips to secure the cage assembly. Reattach the U-Tube to side openings and any other parts removed during cleaning.

CritterTrail® One Level Habitat

Identifications des éléments : #100079210

Examiner et identifier chaque élément composant Critter Trail® One Level Habitat à l'aide de la liste ci-dessous.

Quantité	Clef schéma	Description	Couleurs
1	A	Bac anti-résidus	Vert
1	B	Toit	Violet
1	C	Couvercle de la Chambre	Vert
1	D	Base de la Chambre	Violet
1	E	Panneau grillagé avant avec porte	Jaune
1	F	Panneau grillagé arrière	Jaune
4	G	Loquet latéral	Rouge
1	H	Roue Bubble Wave	Bleu
1	I	Moyeu de roue	Jaune
1	J	Tube en U	Jaune
1	K	Bouchon Bubble	Bleu
1	L	Biberon	Bleu
1	M	Plateau à nourriture rond	Jaune
1	N	Couvercle de la Chambre	Bleu
1	O	Couvercle à verrou tournant	Rouge

Étape 1 : Remplissage du bac anti-résidus de litière
Remplir le bac anti-résidus (A) d'une quantité généreuse de litière. (Non comprise)

Étape 2 : Assemblage des panneaux grillagés
Placez le panneau grillagé avant avec porte (E) de façon à ce que le loquet de porte à ressort s'ouvre vers le bas. Placez le panneau grillagé arrière (F) de façon à ce que l'ouverture de la tête de remplissage de la bouteille soit dans le bas. Fixez le panneau grillagé avant avec porte (E) au panneau grillagé arrière (F) en accrochant les grillages de chaque panneau l'un dans l'autre (tel qu'illustré).

Étape 3 : Fixation des panneaux grillagés
Placez le panneau grillagé avant assemblé avec porte (E) et le panneau grillagé arrière assemblé (F) sur le bac anti-résidus (A). L'ensemble des panneaux grillagés doit s'ajuster à l'intérieur des rainures du bac anti-résidus (A). Pour consolider le tout, enclenchez les deux loquets latéraux (G) du bac anti-résidus (A) sur les panneaux grillagés (E et F).

Étape 4 : Assemblage de la roue « Bubble Wave »
Insérez le moyeu de roue (I) dans le trou central de la roue « Bubble Wave » (H). Fixez la roue « Bubble Wave » au centre du panneau grillagé (F) entre la cinquième et la sixième barre en partant du bas. Il suffit alors de pousser le moyeu de roue (I) dans le panneau grillagé arrière (F) et de tourner la connexion d'un demi-tour afin de fixer la roue en place.

Astuce : Pour garder votre roue « Bubble Wave » silencieuse, mettez une goutte d'huile végétale directement sur le moyeu de roue.

Étape 5 : Assemblage du toit et de la Chambre
Fixez d'abord le passage du toit (P) avec loquet (G) aux côtés latéraux gauche et droit du toit. Appuyez fermement, l'ensemble s'enclenche solidement dans le toit.

Placez le toit (B) sur le dessus de la partie inférieure assemblée de la maisonnette. Alignez le toit (B) sur les panneaux grillagés assemblés (E et F). Pour consolider l'ensemble, fixez les deux loquets latéraux (G) du toit (B) aux panneaux grillagés (E et F).

Ensuite, insérez la Chambre assemblée (C/D) dans le grand orifice du toit (B) de façon à ce que l'ouverture de la Chambre soit alignée avec le trou du passage latéral de droite.

Remarque : Une fois que l'ensemble est bien emboîté, il ne peut être démonté.

Étape 6 : Retrait de la Chambre
La Chambre peut être retirée pour transporter temporairement l'animal ou pour y garder l'animal pendant que vous nettoyez la cage. Il suffit de retirer la Chambre du toit et d'insérer le couvercle de la Chambre (N) dans l'ouverture de la Chambre. (Ne laissez pas votre animal sans surveillance dans la Chambre amovible.)

Veuillez noter : Le couvercle de la Chambre (N) peut également être utilisé pour fermer les ouvertures du toit de la maisonnette à un étage CritterTrail® One Level Habitat™.

Étape 7 : Fixation des accessoires
Sur le côté gauche, verrouillez le bouchon Bubble (K) dans l'ouverture du trou inférieur et faites glisser le couvercle à verrou tournant (O) vers le bas dans l'ouverture du trou du toit. Pour verrouiller le couvercle à verrou tournant, tournez-le de façon à ce que l'interstice figurant sur le couvercle soit tourné vers le bas. Pour déverrouiller le couvercle à verrou tournant, tournez-le de façon à ce que l'interstice figurant sur le couvercle soit tourné vers le haut. Ensuite, faites glisser le tube en U (J) sur les ouvertures circulaires du côté droit. Le tube en U permet à l'animal d'accéder à la Chambre.

Suggestion : Ouvertures de connexion et accessoires
Il reste quatre ouvertures de connexion inutilisées qui vous permettront d'agrandir indéfiniment la maisonnette de votre animal grâce aux accessoires CritterTrail® (« Add-on »). NE percez surtout PAS ces ouvertures de connexion additionnelles à moins que vous ne soyez prêt à installer ces accessoires et que vous les ayez déjà achetés! Ces ouvertures NE peuvent PAS être refermées une fois qu'elles sont ouvertes. Pour fermer une ouverture de connexion ouverte sur le toit (B), vous devrez utiliser le CritterTrail® Fun-nel (article N° 100079222) de 25,4 cm (10 po) avec n'importe quel accessoire de tube Critter Trail® Fun-nel™.

Étape 8 : Utilisation du biberon et du plateau à nourriture
Pour remplir le biberon (L), retirez la capsule quart de tour avec bouchon de caoutchouc. Remplissez entièrement le biberon en le plaçant sous un léger filet d'eau courante. Pour refermer le biberon, poussez sur le bouchon de caoutchouc tout en tournant la capsule. Retournez le biberon afin de laisser un vide se former. Quelques gouttes peuvent tomber initialement. Trouvez le porte-biberon métallique attaché et l'emplacement de l'ouverture du tube à boire sur le panneau grillagé arrière (F). Placez le tube à boire dans l'ouverture et tirez le support métallique vers le bas pour fixer le biberon en place. **Ne serrez jamais** le biberon lorsque vous le remplissez. Vous pourriez briser le plastique, ce qui empêcherait le vide de se former.

Remarque : Les variations de température et les vibrations peuvent occasionnellement causer des fuites. Il est important de toujours retirer le biberon avant de transporter votre maisonnette CritterTrail® One Level Habitat™.

Mettez une nourriture de qualité (non comprise) dans le plateau à nourriture rond (M) de votre animal. Installez le plateau (M) dans n'importe quel coin de la maisonnette CritterTrail®. N'installez pas le plateau à nourriture (M) sous le biberon (L).

Nettoyage de votre maisonnette CritterTrail® One Level Habitat™
Retirez le tube en U (J) et mettez-le de côté. Poussez les loquets latéraux inférieurs (G) vers le bas et soulevez entièrement l'ensemble supérieur du bac anti-résidus (A). Déposez l'ensemble sur une surface plane pendant que vous videz le bac. (A). Pour de meilleurs résultats, retirez la roue d'exercice (H) du panneau grillagé arrière (F).

Videz et lavez le bac anti-résidus (A) avec du savon et de l'eau ou vaporisez-le avec le produit de nettoyage pour cage Super Pet® (Article N° 100079553) et asséchez-le. L'agent de nettoyage Super Pet Clean Cage neutralise les odeurs et nettoie les surfaces en toute sécurité; ce produit non toxique est adapté à tous les animaux de compagnie.

Après le nettoyage, remplacez la litière sale. Placez la partie supérieure de la cage sur le bac anti-résidus (A). Alignez les rainures et appuyez doucement sur les pinces latérales du bas pour fixer l'ensemble de la cage bien en place. Fixez le tube en U aux ouvertures latérales et remettez en place toute autre pièce retirée lors du nettoyage.

CritterTrail® One Level Habitat		Identificación de Piezas: Elemento #100079210	
Examine cada parte e identifique cada componente usando la lista de partes de identificación.			
Cantidad.	Clave	Descripción	Colores
1	A	Base para Derrames	Verde
1	B	Techo	Morado
1	C	Tapa de la Zona de Interacción	Verde
1	D	Base de la Zona de Interacción	Morado
1	E	Panel Delantero de Alambre con Puerta	Amarillo
1	F	Panel Trasero de Alambre	Amarillo
4	G	Sujetador Lateral	Rojo
1	H	Rueda con Ondas de Burbuja	Azul
1	I	Abrazadera del Conector de la Rueda	Amarillo
1	J	Tubo en forma de U	Amarillo
1	K	Tapón de Burbuja	Azul
1	L	Botella de Agua	Azul
1	M	Tazón redondo para Alimento	Amarillo
1	N	Cubierta de la Zona de Interacción	Azul
1	O	Tapón con Cierre de Rosca	Rojo

Paso 1: Llenar la Base para Derrames con Material para Cama
Llene la Base para Derrames (A) con una cantidad abundante de material para cama. (No se incluye).

Paso 2: Conectar los Paneles de Alambre
Coloque el Panel Delantero de Alambre con Puerta (E) de manera que el sujetador accionado por resorte de la puerta se abra hacia abajo. Coloque el Panel Trasero de Alambre (F) de manera que la abertura para la boquilla de la botella quede en el fondo. Conecte el Panel Delantero de Alambre con Puerta (E) al Panel Trasero de Alambre (F) enganchando los alambres entre sí (como se muestra en la foto).

Paso 3: Sujetar los Paneles de Alambre
Coloque el Panel Delantero de Alambre con Puerta (E) y el Panel Trasero de Alambre (F) ya ensamblados sobre la Base para Derrames (A). El ensamblado de los Paneles de Alambre debe quedar dentro de las pestañas de la Base para Derrames (A). Para asegurarlo, ajuste a presión los dos Sujetadores Laterales (G) en la Base para Derrames (A) en los Paneles de Alambre (E y F) ya ensamblados.

Paso 4: Ensamblar la Rueda con Ondas de Burbuja
Inserte la Abrazadera del Conector de la Rueda (I) en el orificio en el centro de la Rueda con Ondas de Burbuja (H). Sujete la Rueda con Ondas de Burbuja en el centro del Panel Trasero de Alambre (F) entre el quinto y sexto barrote a partir de la base. Simplemente presione la Abrazadera del Conector de la Rueda (I) a través del Panel Trasero de Alambre (F) y dé medio giro a la abrazadera para asegurar la rueda en su lugar.

Sugerencia: Para que la Rueda de Ondas de Burbujas no haga ruido, aplique una gota de aceite vegetal directamente en eje de la Abrazadera del Conector de la Rueda.

Paso 5: Ensamblar el Aditamento para el Techo y la Zona de Interacción
Primero, fije una Entrada en el Techo (P) con el Ensamble de los Sujetadores (G) en el lado izquierdo y derecho del techo. Presione firmemente, el ensamblaje entra a presión en el Techo.

Coloque el Techo (B) en la parte de arriba de la parte inferior ensamblada del hábitat. Alinee el Techo (B) sobre los Paneles de Alambre (E y F) ya ensamblados. Para asegurarlo, conecte los dos Sujetadores Laterales (G) en el Techo (B) al Panel de Alambre (E y F) ya ensamblado.

Enseguida, inserte la zona de Interacción (C/D) en el orificio grande en el Techo (B) de manera que el orificio en la zona de Interacción esté alineado con el orificio de la Entrada en el lado derecho.

Nota: Una vez que la pieza ensamblada entre a presión, no se debe sacar de su lugar.

Paso 6: Cómo Remover la Zona de Interacción
La Zona de Interacción se puede remover para usarse temporalmente como porta mascotas o para tener segura a la mascota mientras limpia su jaula. Simplemente quite del Techo de la zona de Interacción e inserte la Cubierta de la zona de Interacción (N) en la abertura del área. (No deje sola a su mascota en la Zona de Interacción que quitó del Techo).

Aviso especial: La Cubierta de la Zona de Interacción (N) también se puede usar para cerrar los orificios en la unidad CritterTrail® One Level Habitat™.

Paso 7: Fijar los Accesorios
En el lado izquierdo, fije el Tapón de Burbuja (K) en el orificio inferior y deslice el Tapón con Cierre de Rosca (O) hacia abajo en el orificio del Techo. Para que el Tapón con Cierre de Rosca quede fijo, desenróscuelo de manera que el hueco en el tapón quede hacia abajo. Para abrir el Tapón con Cierre de Rosca, desenróscuelo de manera que el hueco en el tapón quede arriba y deslice el tapón hacia arriba. Enseguida, deslice el Tubo en forma de U (J) a través de los orificios circulares en el lado derecho. El Tubo en forma de U permitirá que su mascota tenga acceso a la Zona de Interacción.

Consejo práctico para los Orificios de Acceso para Accesorios
Hay cuatro orificios de acceso que no se usan que le permitirán expandir el hábitat de su mascota usando accesorios suplementarios de CritterTrail®. ¡NO perforo los orificios adicionales hasta que esté listo para expandir el hábitat de su mascota y ya haya comprado los accesorios! Los orificios de acceso NO SE PUEDEN volver a cerrar una vez abiertos. Para cerrar un orificio de acceso ya abierto en el Techo (B), va a necesitar usar un Tubo de 10" #100079222 de CritterTrail® Fun-nel con cualquiera de los accesorios de Tubo de Critter Trail® Fun-nel.

Paso 8: Colocar la Botella de Agua y el Tazón para Alimento
Para llenar la Botella de Agua (L), quite la tapa de cierre de rosca con tapón de caucho. Llene la completamente botella colocándola bajo un chorro ligero de agua. Cierre la botella empujando el tapón de caucho y enroscando la tapa. Ponga la botella en posición vertical y permita que se forme un vacío. Puede tener algo de goteo inicialmente. Localice el soporte de alambre para la botella y el orificio para el tubo para beber en el Panel Trasero de Alambre (F). Coloque el tubo en el orificio y jale el soporte de alambre hacia abajo para asegurar la botella en su lugar. Cuando llene la botella de agua **nunca la apriete con los dedos**. Puede ocasionar una fractura en el plástico y ocasionar que no sea posible que se forme el vacío necesario.

Nota: Las fluctuaciones de temperatura y una vibración excesiva de la jaula a veces ocasionan algo de goteo. Remueva la botella de agua siempre que mueva el CritterTrail® One Level Habitat™.

Ponga una mezcla de alimento de calidad (no se incluye) en el Tazón Redondo para Alimento (M) de su mascota. Coloque el Tazón Redondo para Alimento (M) en una de las esquinas de su nuevo hábitat de CritterTrail®. No coloque el Tazón Redondo para Alimento (M) debajo de la Botella de Agua (L).

Cómo Limpiar el CritterTrail® One Level Habitat™
Remueva el Tubo en forma de U (J) y póngalo a un lado. Empuje hacia abajo los Sujetadores Laterales (G) inferiores y levante el ensamblaje completo fuera de la Base para Derrames (A). Coloque el ensamblaje en una superficie plana mientras vacía la base. (A). Para obtener mejores resultados, quite la Rueda para Ejercicio (H) del Panel Trasero de Alambre (F).

Vacíe y lave la Base para Derrames (A) con agua y jabón o rocíela con el limpiador Super Pet® Clean Cage (Ítem #100079553), y séquela con una toalla. El limpiador Super Pet Clean Cage neutraliza olores, limpia las superficies sin riesgo alguno y no es tóxico para ninguna mascota.


Después de limpiar, reemplace el material sucio de cama. Coloque de nuevo la parte superior de la jaula en la Base para Derrames (A). Alinee las ranuras y presione suavemente sobre los Sujetadores Laterales Inferiores para que las piezas ensambladas de la jaula queden seguras. Vuelva a fijar el Tubo en forma de U en los orificios laterales y cualquier otra pieza que haya quitado durante la limpieza.

KAYTEE

CritterTrail® Habitats

Assembly Instructions

DESCRIPTION	MATERIAL NO.	UPC
Critter Trail One Level Habitat	I00079210	045125605150
Critter Trail Clear Habitat	I00512766	045125605143
Critter Trail Glow Habitat	I00512763	045125605242
Critter Trail Pink Habitat	I00079209	045125605136



Important:

Carefully Unpack and Sort All Components on the Parts List

If your new pet home has experienced damage during shipping, please do not return your cage to the store. Our Customer Service Department is available to help with any problems.

Our Toll-Free Number (within the USA and Canada only) is 800-954-3003 or call 414-423-8544, Monday - Friday from 8:00 a.m. to 4:00 p.m. (Central Standard Time).

SAVE YOUR INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE


Manufactured by: KAYTEE Products, Inc., Chilton, WI 53014 USA

©2013 KAYTEE Products, Inc.

For more information on bird and small animal products, visit us at: kaytee.com

Examine each part and identify each component using the parts identification list

Habitat Measures/Dimensions de l'habitat /El hábitat mide: 20"(51cm) L x 11.5"(29cm) W x 11"(28cm) H




QTY.	KEY	DESCRIPTION	COLOR
1	A	Scatter-less Base	Green
1	B	Roof Top	Purple
1	C	Petting Zone™ Lid	Green
1	D	Petting Zone™ Base	Purple
1	E	Front Wire Panel w/ Door	Yellow
1	F	Back Wire Panel	Yellow
4	G	Side Latch	Red
1	H	Bubble Wave Wheel	Blue
1	I	Wheel Connector Clip	Yellow
1	J	U-Tube	Yellow
1	K	Bubble Plug	Blue
1	L	Water Bottle	Blue
1	M	Round Food Dish	Yellow
1	N	Petting Zone™ Cap	Blue
1	O	Twist Lock Opening Cap	Red

STEP 1 Fill Scatter-less Base with Bedding



Fill the Scatter-less Base (A) with a liberal amount of bedding material. (Not Included)



STEP 2 Connect the Wire Panels






Place the Front Wire Panel w/ Door (E) so the spring loaded door latch opens downward. Place the Back Wire Panel (F) so that the opening for the bottle nozzle is on the bottom. Connect the Front Wire Panel w/ Door (E) to the Back Wire Panel (F) by hooking the wire into each other (as pictured).




STEP 3 Attach Wire Panels

Place the assembled Front Wire Panel w/Door (E) and the assembled Back Wire Panel (F) on to the Scatter-less Base (A). The Wire Panel Assembly should fit inside the tabs of the Scatter-less Base (A). To secure, snap the two Side Latches (G) on the Scatter-less Base (A) to the Wire Panel Assembly (E & F).





Unlocked



Locked

STEP 4 Bubble Wave Wheel Assembly

Insert the Wheel Connector Clip (I) into the center hole of the Bubble Wave Wheel (H). Attach the Bubble Wave Wheel to the center of the Back Wire Panel (F) between the fifth and sixth bar up from the bottom. Simply press the Wheel Connector Clip (I) through the Back Wire Panel (F) and twist Connector half way to lock Wheel into place.




Tip: To keep your Bubble Wave Wheel silent, place a drop of vegetable oil directly on the spindle of the Wheel Connector Clip.



STEP 5 Roof Top Attachment and Petting Zone™ Assembly

First, attach a Roof Top Passageway (P) with Latch Assembly (G) to the left and right side of the Roof Top. Press firmly, the Assembly snaps tightly into Roof Top.


Place the Roof Top (B) onto the top of the assembled bottom portion of the habitat. Line up the Roof Top (B) over the assembled Wire Panel Assembly (E & F). To secure, connect the two Side Latches (G) on the Roof Top (B) to the Wire Panel Assembly (E & F).




Note: Once Assembly snaps into place, it should not be removed.



Unlocked



Locked





Next insert the assembled Petting Zone™ (C/D) into the large hole on the Roof Top (B) so that the opening in the Petting Zone is aligned with the hole in the Right Side Passageway.

STEP 6 Removing Petting Zone™



The entire Petting Zone™ can be removed for use as a temporary pet carrier, or to hold your pet while you clean its cage. Simply remove the Petting Zone™ from the Roof Top and insert the Petting Zone™ Cap (N) into the opening of the Petting Zone™. (Do not leave your pet unattended in the removable Petting Zone™)

Special Note: The Petting Zone™ Cap (N) can also be used to close off the Roof Top openings in the CritterTrail® One Level Habitat™ unit.



STEP 7 Accessory Attachment

On the left side, lock the Bubble Plug (K) into the bottom hole opening and slide the Twist Lock Opening Cap (O) downward into the Roof Top hole opening. To lock the Twist Lock Opening Cap, turn it so the gap on the cap faces downward. To unlock the Twist Lock Opening Cap, turn so the gap on the cap faces upward and slide the cap up. Next, slide the U-Tube (J) onto the circular openings on the right side. The U-Tube will allow your pet to have access to the Petting Zone™.





Hint: Accessory Access Holes

There are four unused access holes that will allow you unlimited expansion of your pet's home with the use of CritterTrail® Add-on accessories. DO NOT punch out the additional access holes until you are ready to expand your pet's home and have already purchased your accessories! Access holes CANNOT be closed once opened. To close an opened access hole on the Roof Top (B) you will need to use a CritterTrail® 10" Fun-nel #100079222 with any of the Critter Trail® Fun-nel™ Tube accessories.

STEP 8 Using the Water Bottle and Food Dish

To fill Water Bottle (L), remove the twist off cap with rubber stopper. Fill Bottle completely by placing it under a light stream of running water. Close the bottle by pushing in the rubber stopper and twisting the cap. Turn the bottle upright and allow the vacuum to form. You may experience a few initial drips. Locate the attached wire bottle holder and bottle sipper tube hole location on the Back Wire Panel (F). Place the sipper tube into the hole and pull the wire holder down to secure the bottle in place. When refilling your Water Bottle, **never squeeze it.** This may cause a fracture in the plastic and make it impossible for the necessary vacuum to form.



Note: Temperature fluctuations and excessive cage vibrations sometimes cause occasional dripping. Whenever you move your CritterTrail® One Level Habitat™ always remove the Water Bottle.

Place a quality food mixture (not included) into your pet's Round Food Dish (M). Place the Round Food Dish (M) into any corner of your new CritterTrail® habitat. Do not place Food Dish (M) under the Water Bottle (L).

