




Easy Open Safety Gate

OWNER'S MANUAL MODEL: 1185



- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLY AND USE OF GATE.
- KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

 www.regalo-baby.com

 Regalo International, LLC.

3200 Corporate Center Drive, Suite 100 / Burnsville, MN 55306, USA

 866.272.5274 (U.S. only) or 952.435.1080

Made in China

Before Using Product

Read and follow all instructions carefully to ensure that your gate and extensions are properly installed. Improper installation could result in the gate becoming unstable or dislodged from the doorway. Always make sure the extension is securely attached to the gate before using. The safety of your child is your responsibility. Please keep these instructions for your reference.

IMPORTANT


- Never use more than two extensions per side of gate.
- If hardware mounting to a surface other than drywall or wood, please consult with a professional about installation.



WARNING

- To prevent serious injury or death, securely install gate or enclosure and use according to manufacturer's instructions.
- Children have died or been seriously injured when gates are not securely installed. ALWAYS install and use gate as directed using all required parts.
- STOP using when a child can climb over or dislodge the gate.
- Use only with the locking/latching mechanism securely engaged.
- To prevent falls, NEVER use at top of stairs.
- NEVER use to keep child away from pool.
- Intended for use with children between 6 and 24 months.
- Always ensure the gate is resting against the floor before beginning installation.
- This product will not necessarily prevent all accidents. NEVER leave child unattended.
- Check the gate regularly to see if all the hardware and mountings are tightened.
- Do not use if any components are missing or damaged.
- Adult assembly required.



Before Assembly



PLEASE CHECK TO MAKE SURE YOU HAVE THE FOLLOWING PARTS:

- A** Gate Frame (1)
- B** 6" Extension (1)
- C** 12" Extension (1)
- D** Wall Cups (4)
- E** Screws (4) (requires a Phillips/cross-head screwdriver)
- F** Threaded Spindle Rods (4)

Extensions List



NOTE

ITEM NO.	4"	6"	8"	12"	MAX SIZE
1185		✓		✓	29 – 50 inches

 **WARNING:** The gap between the gate and wall should not exceed 2.5 inches.


NOTE: When installing any gate at its maximum width, use *wall cups* to ensure stability and safety.

Assembling and Installing Your Gate

NOTE: You will notice a slight gap between the *gate door latch* and the *frame*. **This is not a defect.** Your gate is a pressure mounted gate and this gap will disappear once you tighten your gate in its opening.


STEP 1

Locate the (4) *threaded spindle rods*. Rotate the *adjustment wheels* along the threading, eliminating the gap between the *adjustment wheel* and the *rubber foot*.




STEP 2

Insert the (4) *threaded spindle rods* into the holes at each of the four corners of the gate.



STEP 3

Position the gate so that it is level and centered within your doorway or opening. Rotate the *adjustment wheels* on the *threaded spindle rods* in the opposite direction as in STEP 1, expanding the gap between the *rubber foot* and the *adjustment wheel*. Expand each of the (4) *threaded spindle rods* until they make contact with the doorway or opening. Do not fully tighten the *threaded spindle rods* yet.




NOTE: It may be necessary to hold the *threaded spindle rods* or *rubber feet* while rotating the *adjustment wheels* to ensure the entire unit does not rotate.

STEP 4

When you are satisfied with the general placement of your gate, fully tighten the *threaded spindle rods* attached to the lower corners of the gate by further rotating the *adjustment wheels*.

Continue by tightening the upper *threaded spindle rods*. As you tighten the upper *threaded spindle rods*, you will notice the gap between the door frame and the door begin to narrow.

In order for the gate to function properly, tighten the upper *threaded spindle rods* completely without removing the *plastic lock spacer*. Then, pull the *thumb lock* back to remove the *plastic lock spacer*. This will ensure proper spacing between the door and frame.




NOTE: There should be equal spacing among each of the (4) *threaded spindle rods*. Make the appropriate adjustment to ensure you have installed your gate safely.

Positioning and Attaching the Wall Cups

Your gate is a pressure mounted gate. Therefore, it is not necessary to use the screw attached *wall cups* in your door opening if you choose not to. However, **if you are using the gate at the top of the stairs you must use the *wall cups*.** Using the *wall cups* will affix your gate more firmly in the doorway or opening.

STEP 1

After you have mounted your gate, and you are satisfied with its positioning, draw a circle on the surface of your doorway or opening around the perimeter of the (4) *rubber feet*.




STEP 2

Next, completely remove the gate from the opening by loosening each of the (4) *threaded spindle rods* to depressurize the gate.

STEP 3


With the gate fully removed, you can now use the circles you marked during STEP 1 as guides for screwing in your (4) *wall cups*.

Center each of the *wall cups* within the guide circles and use the provided *self-tapping screws* to fasten them in place via the hole through the center of each *wall cup*.



STEP 4


Reinstall your gate in the doorway or opening according to the instructions, using the newly installed *wall cups* as anchoring points for the (4) *threaded spindle rods*.



Operating the Door Latch


STEP 1

Use your thumb or forefinger to pull back on the *thumb lock*. This action will release the locking pin below the metal saddle that joins the door and the *gate frame*.




STEP 2

With the *thumb lock* pulled back, lift up on the entire door panel, raising the gate high enough for the upper and lower metal saddles to clear free of their counterparts. Your gate door should now be free to fully open. To close the gate, simply repeat STEPS 1 – 2 in reverse.



NOTE: If your latch is not properly engaging, ensure that your gate is level, mounted properly, and that you have not over-tightened the *threaded spindle rods*.

Adding a Gate Extension



STEP 1

Choose the side of the gate to be extended and remove the top and bottom *threaded spindle rods*.

STEP 2

Assemble the gate and extension as illustrated. Reposition the gate and fit in accordance with the gate fitting instructions.

NOTE: It is preferable to install any extensions on the hinge side of the gate. If you have an application that requires additional extensions, please contact the manufacturer.

REMOVING YOUR GATE FROM THE WALL

To remove your gate from the wall, rotate the *adjustment wheels* on each of the (4) *threaded spindle rods* to depressurize the gate from its doorway or opening. Then, gently pull or push the gate free from its doorway or opening.


CARE AND MAINTENANCE

Periodically check the gate for signs of damage, wear, or missing components. Do not use if any part is missing, worn or damaged. Check the gate regularly to ensure all the hardware and mountings are tightened. Do not use abrasive cleaners or bleach. Clean by sponging with warm water and a mild detergent.


90 DAYS LIMITED WARRANTY

If, during the first 90 days after consumer purchase of the item, under reasonable and non-commercial use and conditions of maintenance, it fails while owned by the original purchaser because of the quality of materials or workmanship of finish and assembly, Regalo International, LLC, will replace or repair it at Regalo's option. PROOF OF PURCHASE REQUIRED.


Replacement Parts




- A** *Tapered Round Insert*
Gray = #14042



- B** *Untapered Round Insert*
Gray = #14043




- C** *Threaded Spindle Rods
w/Adjustment Wheel*
Gray = #14016




- D** *1" Wall Mount Screws*
#10001



- E** *Wall Cups*
Gray = #14015




- F** *Bottom Plug Insert*
Gray = #14041





Barrière de sécurité à ouverture facile

GUIDE D'UTILISATION MODÈLE : 1185



- LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER ET D'UTILISER LA BARRIÈRE.
- CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE.

🌐 www.regalo-baby.com

✉ Regalo International, LLC.
3200 Corporate Center Drive, Suite 100 / Burnsville, MN 55306, É.-U.

☎ 866.272.5274 (U.S. only) or 952.435.1080

Fabriqué en Chine

Avant d'utiliser le produit

Lire et suivre attentivement les instructions pour assurer une installation conforme de la barrière et des rallonges. Une mauvaise installation risque d'aboutir à une barrière branlante, ou qui se détache de l'ouverture. Avant utilisation, toujours s'assurer que la rallonge est fixée solidement à la barrière. Vous êtes responsable de la sécurité de votre enfant. Conserver ces instructions pour consultation.

IMPORTANT


- Ne jamais utiliser plus de deux rallonges par côté de barrière.
- Si la surface de fixation n'est pas une cloison sèche ou du bois, consulter un spécialiste au sujet de l'installation.



MISE EN GARDE

- Pour prévenir des blessures graves voire mortelles, assembler solidement la barrière ou le parc; leur utilisation doit être conforme aux directives du fabricant.
- Des enfants sont morts ou ont subi de graves blessures en raison de barrières et de parcs mal fixés. **TOUJOURS** installer et utiliser les barrières et les parcs conformément aux directives en utilisant toutes les pièces nécessaires.
- **CESSER** l'utilisation si un enfant est capable de grimper par-dessus la barrière ou le parc ou de les déloger.
- Installer de façon que le mécanisme de verrouillage se trouve du côté opposé à l'enfant.
- Pour éviter les chutes, ne jamais utiliser la barrière en haut des escaliers.
- **NE JAMAIS** utiliser pour tenir les enfants à l'écart d'une piscine.
- Destiné aux enfants de 6 à 24 mois.
- Toujours s'assurer que la barrière repose sur le sol avant de commencer l'installation.
- Cet article ne prévient pas nécessairement tous les accidents. Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.
- Vérifier régulièrement le serrage des pièces de montage et de fixation.
- Ne pas utiliser s'il manque des pièces ou elles sont endommagées.
- Assemblage adulte requis.



Avant l'assemblage



VEUILLEZ VÉRIFIER QUE VOUS DISPOSEZ DES ARTICLES SUIVANTS :

- A** *Cadre de barrière* (1)
- B** *Rallonge de 15 cm (6 po)* (1)
- C** *Rallonge de 30 (12 po)* (1)
- D** *Coupelles murales* (4)
- E** *Vis* (4) (tournevis cruciforme/Phillips requis)
- F** *Tiges filetées* (4)

Liste des rallonges



REMARQUE

N° ARTICLE	10 cm	15 cm	20 cm	30 cm	DIMENSIONS MAXIMUM
1185		✓		✓	74 cm à 127 cm


REMARQUE : Si l'on déploie la barrière à sa largeur maximale, utiliser *les coupelles murales* pour assurer la stabilité et la sécurité.

Assemblage et installation de la barrière

REMARQUE : Vous remarquerez un léger espace entre le loquet *de porte* et le cadre de la *barrière*. **Cela n'est pas un défaut.** Le montage de votre barrière s'effectue en effet par pression : le serrage de la barrière dans l'ouverture comblera cet espace.


ÉTAPE 1

Repérez les *quatre (4) tiges filetées*. Tournez les *molettes* le long du filetage de manière à supprimer l'écart entre la *molette* et le *piéd caoutchouté*.




ÉTAPE 2

Insérez les *quatre (4) tiges filetées* dans les trous situés aux quatre coins de la barrière.



ÉTAPE 3

Placez la barrière de niveau et centrée dans l'embrasure de la porte ou dans l'ouverture. Tournez les *molettes des tiges filetées* dans la direction opposée de L'ÉTAPE 1, en augmentant la distance entre le *pied caoutchouté* et la *molette*. Étendez les *quatre (4) tiges filetées* jusqu'à ce que le pied touche l'embrasure de la porte ou l'ouverture. Ne serrez pas complètement les *tiges filetées* à ce stade.




REMARQUE : Vous devrez peut-être tenir les *tiges filetées* ou le *pied caoutchouté* pendant que vous tournez les *molettes* afin d'empêcher l'ensemble de pivoter.

ÉTAPE 4

Une fois satisfait de la position globale de votre barrière, serrez fermement les *tiges filetées* fixées aux coins inférieurs de la barrière en continuant de tourner les *molettes*.

Serrez ensuite fermement les *tiges filetées supérieures*. À mesure que vous serrez les *tiges filetées supérieures*, vous constaterez que l'espace se resserre entre le cadre de porte et le loquet à ouverture facile.

Pour que la barrière fonctionne bien, serrez complètement les *tiges filetées supérieures* sans retirer la *cale du verrou de plastique*. Tirez ensuite la *clenche* vers l'arrière pour retirer la *cale du verrou de plastique*. Cela permettra d'assurer un espacement adéquat entre la porte et le cadre.




REMARQUE : Les quatre (4) tiges filetées devraient être *espacées également*. Effectuez le réglage approprié pour que la barrière installée soit sécuritaire.

Pose et fixation des coupelles murales

Le montage de votre barrière s'effectue par pression. Par conséquent, le vissage des *couppelles murales* dans l'ouverture de porte est facultatif. Toutefois, **la pose des coupelles murales est obligatoire si vous utilisez la barrière en haut d'un escalier**. Les *couppelles murales* aideront à retenir solidement la barrière dans l'embrasure de la porte ou dans l'ouverture.

ÉTAPE 1

Après le montage de la barrière en position satisfaisante, tracez un cercle sur la surface de l'embrasure de la porte ou dans l'ouverture autour du périmètre des *quatre (4) pieds caoutchoutés*.




ÉTAPE 2

Retirez ensuite la barrière de l'ouverture en desserrant les *quatre (4) tiges filetées* pour libérer la barrière.

ÉTAPE 3


Une fois la barrière retirée, vissez les *quatre (4) coupelles murales* dans les cercles guides tracés à L'ÉTAPE 1.

Centrez chaque *coupelle murale* dans les cercles guides, puis utilisez les *vis taraudeuses* fournies pour les serrer en place par leur trou central.



ÉTAPE 4


Remontez votre barrière dans l'embrasure de la porte ou dans l'ouverture en suivant les instructions; utilisez les *coupelles murales* nouvellement installées comme points d'ancrage des quatre (4) *tiges filetées*.



Mode d'emploi du loquet à ouverture facile


ÉTAPE 1

Utilisez votre pouce ou votre index pour tirer la *clenche* vers l'arrière. Cette action libérera la goupille de blocage sous l'étrier métallique qui joint la porte et le cadre de la barrière.




ÉTAPE 2

La clenche étant tirée vers l'arrière, soulevez tout le panneau de porte en levant suffisamment la barrière pour que les étriers métalliques inférieur et supérieur puissent être dégagés des pièces correspondantes. Votre porte de barrière devrait maintenant pouvoir s'ouvrir complètement. Pour la fermer, il vous suffit de répéter les ÉTAPES 1 à 2 dans l'ordre inverse.



REMARQUE : Si le loquet à ouverture facile s'engage mal dans son logement, faites les vérifications suivantes : la barrière est de niveau, son installation est correcte, et les *tiges filetées ne sont pas serrées outre mesure*.

Ajout d'une rallonge de barrière



ÉTAPE 1

Choisissez le côté de la barrière à rallonger et enlevez les *tiges filetées supérieure et inférieure*.

ÉTAPE 2

Joignez la rallonge à la barrière, tel qu'illustré. Remplacez la barrière et ajustez-la conformément aux instructions d'encastrement.

REMARQUE : Il est préférable de poser les rallonges sur le côté des charnières de la barrière. Si l'installation exige des rallonges supplémentaires, communiquer avec le fabricant.

ENLÈVEMENT DE LA BARRIÈRE DU MUR

Pour enlever la barrière du mur, tournez les *molettes* des quatre (4) *tiges filetées* pour libérer la barrière de l'embrasure de la porte ou de l'ouverture. Tirez ou poussez ensuite délicatement la barrière pour la détacher de l'embrasure de la porte ou de l'ouverture.


SOIN ET ENTRETIEN

Vérifiez régulièrement la barrière (dommage, usure, pièce manquante). Cessez l'utilisation si une pièce est manquante, usée ou endommagée. Vérifiez régulièrement le serrage des pièces de montage et de fixation. Pour nettoyer la barrière, n'utilisez pas d'abrasifs ni d'eau de Javel. Nettoyez avec une éponge légèrement imbibée d'eau chaude et un détergent doux.


GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS

Si, au cours des 90 jours suivant l'achat de cet article, dans des circonstances raisonnables et dans des conditions d'utilisation et d'entretien non commerciales, l'article, qui appartient encore à l'acheteur original, s'avère défectueux en ce qui a trait à la qualité des matériaux ou aux travaux de finition et d'assemblage, Regalo International LLC le remplacera ou le réparera à son choix. PREUVE D'ACHAT REQUISE.


Pièces de rechange




- A** *Insert rond biseauté*
Gris = n° 14042



- B** *Insert rond biseauté*
Gris = n° 14043




- C** *Tiges filetées*
avec molette
Grises = n° 14016




- D** *Vis murales 2,5 cm (1 po)*
n° 10001



- E** *Couppelles murales*
Grises = n° 14015




- F** *Capuchon inférieur*
Gris= n° 14041





Reja de seguridad **Easy Open**

MANUAL DEL PROPIETARIO MODELO: 1185



- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE MONTAR Y USAR LA REJA.
- GUÁRDELAS PARA UTILIZARLAS COMO REFERENCIA.

 www.regalo-baby.com

 Regalo International, LLC.

3200 Corporate Center Drive, Suite 100 / Burnsville, MN 55306, EE. UU.

 866.272.5274 (U.S. only) or 952.435.1080

Hecha en China

Antes de usar el producto

Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente para garantizar que la reja y las extensiones estén correctamente instaladas. La instalación incorrecta puede hacer que la reja quede inestable o se desenganche del hueco de la puerta. Siempre cerciőrese de que la extensión esté firmemente unida a la reja antes de usarla. La seguridad de su niño es su responsabilidad. Conserve estas instrucciones para su referencia.

IMPORTANTE


- Nunca use más de dos extensiones por cada lado de la puerta.
- Si los herrajes se montan en una superficie que no sea tablarroca o madera, consulte con un profesional acerca de la instalación.



ADVERTENCIA

- Para evitar lesiones graves o letales, instale firmemente la reja o puerta y úsela de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Los niños murieron o resultaron gravemente heridos cuando las puertas no se instalaron de forma segura. SIEMPRE instale y use según las instrucciones usando todas las partes requeridas.
- DEJE de utilizarlas cuando el niño pueda trepar y desenganchar la reja.
- Use sólo con el mecanismo de bloqueo de forma segura comprometido.
- Para evitar caídas, no la utilice nunca en la parte superior de las escaleras.
- NUNCA las use para mantener a un niño lejos de la piscina.
- Diseñada para niños pequeños de 6 hasta 24 meses.
- Antes de comenzar la instalación siempre cerciúrese de que la puerta esté apoyada contra el piso.
- Este producto no necesariamente evitará todos los accidentes. Nunca deje solo a un niño.
- Verifique la puerta regularmente para ver si todo el hardware y los montajes están apretados.
- No la utilice si le faltan piezas o están dañadas.
- Requiere ensamblaje adulto.



Antes del montaje



CERCIÓRESE DE QUE ESTÉN LAS PIEZAS A CONTINUACIÓN:

- A** Marco de la reja (1)
- B** Extensión de 6 pulg. (15 cm) (1)
- C** Extensión de 12 pulg. (30 cm) (1)
- D** Almohadillas de pared (4)
- E** Tornillos (4) (se requiere un destornillador Phillips/de estrella)
- F** Varillas roscadas (4)

Lista de extensiones



NOTA

NÚM. DE ARTÍCULO

10 cm

15 cm

20 cm

30 cm

TAMAÑO MÁX.

1185



74 – 127 cm


NOTA: Cuando instale cualquier reja en su ancho máximo, utilice *almohadillas de pared* para garantizar la estabilidad y la seguridad.

Montaje e instalación de la reja

NOTA: Notará que hay un pequeño espacio entre *el pestillo de la puerta de la reja* y el *marco*. **Esto no es un defecto.** La reja es una unidad montada a presión y este espacio desaparecerá una vez que apriete la reja en el hueco.


PASO 1

Ubique las *cuatro (4) varillas roscadas*. Gire las *ruedas de ajuste* a lo largo del roscado, a fin de eliminar el espacio entre la *rueda de ajuste* y la *pata de goma*.




PASO 2

Introduzca las *cuatro (4) varillas roscadas* en los orificios de cada una de las cuatro esquinas de la reja.



PASO 3

Coloque la reja de forma que quede bien nivelada y centrada en la entrada o hueco de la puerta. Gire las *ruedas de ajuste* en las *varillas roscadas* en la dirección contraria a la que se indica en el PASO 1, para ampliar el espacio entre la *pata de goma* y la *rueda de ajuste*. Extienda cada una de las *cuatro* (4) *varillas roscadas* hasta que entren en contacto con la entrada o hueco de la puerta. Todavía no apriete por completo las *varillas roscadas*.




NOTA: Puede que sea necesario sujetar las *varillas roscadas* o las *patas de goma* mientras gira las *ruedas de ajuste* a fin de garantizar que no gire toda la unidad.

PASO 4

Una vez que esté satisfecho con la colocación en general de su reja, apriete por completo *las varillas roscadas* que están acopladas a las esquinas inferiores de la reja girando más las *ruedas de ajuste*.

Continúe apretando las *varillas roscadas superiores*. A medida que apriete las *varillas roscadas*, notará que comienza a estrecharse el espacio entre el marco de la puerta y la puerta.

Para que la reja funcione correctamente, apriete por completo las *varillas roscadas superiores* sin retirar el *espaciador plástico de bloqueo*. Luego tire del *seguro de pulgar* para retirar el *espaciador plástico de bloqueo*. Esto garantizará el espaciamiento adecuado entre la puerta y el marco.




NOTA: Debe haber el mismo espacio entre las *cuatro (4) varillas roscadas*. Haga los ajustes necesarios para asegurarse de haber instalado la reja de forma segura.

Ubicación y conexión de las almohadillas de pared

La reja es una unidad montada a presión. Por lo tanto, no es necesario usar las *almohadillas de pared* atornilladas en el hueco de la puerta si no lo desea. Sin embargo, **si va a usar la reja en la parte superior de las escaleras deberá usar las almohadillas de pared**. Usar las *almohadillas de pared* fijará la reja de manera más firme en la entrada o el hueco.

PASO 1

Después de haber montado la reja y de estar satisfecho con su ubicación, dibuje un círculo en la superficie de la entrada o el hueco alrededor del perímetro de las *cuatro (4) patas de goma*.




PASO 2

A continuación, retire la reja de la abertura aflojando cada una de las *cuatro (4) varillas roscadas* para aflojar la reja.

PASO 3


Con la reja completamente retirada, ahora puede utilizar los círculos que marcó durante el PASO 1 como guías para atornillar las *cuatro* (4) *almohadillas de pared*.

Centre cada una de las *almohadillas de pared* en los círculos guía y utilice los *tornillos autorroscantes* proporcionados para fijarlas en su lugar a través del orificio al centro de cada *almohadilla de pared*.



PASO 4


Vuelva a instalar la reja en la entrada o hueco de la puerta de acuerdo con las instrucciones y utilizando las recién instaladas *almohadillas de pared* como puntos de anclaje para las *cuatro* (4) *varillas roscadas*.



Cómo operar el pestillo de la puerta


PASO 1

Use el dedo pulgar o índice para tirar del seguro de pulgar. Esta acción liberará el pasador de bloqueo por debajo del soporte metálico que une la puerta y el marco de la reja.




PASO 2

Con el *seguro de pulgar* hacia atrás, levante todo el panel de la puerta, levantando la reja lo suficientemente para que los soportes metálicos superior e inferior se salgan de su posición. Ahora, la puerta de su reja debe poder abrirse completamente. Para cerrar la reja, simplemente repita los pasos 1 - 2 en sentido inverso.



NOTA: Si el pestillo no se engancha correctamente, asegúrese de que la reja esté nivelada, montada correctamente y de no haber apretado de más las *varillas roscadas*.

Cómo agregar una extensión de la reja



PASO 1

Elija el lado de la reja que desea extender y retire las *varillas roscadas* superior e inferior.

PASO 2

Monte la reja y la extensión como se muestra. Vuelva a colocar la reja y ajústela de acuerdo con las instrucciones de montaje.

NOTA: Es preferible instalar cualquier extensión en el lado de la bisagra de la reja. Si tiene una aplicación que requiera extensiones adicionales, comuníquese con el fabricante.

CÓMO RETIRAR LA REJA DE LA PARED

Para retirar la reja de la pared, gire las *ruedas de ajuste* en cada una de las *cuatro (4) varillas roscadas* a fin de aflojar la reja de su entrada o hueco de la puerta. Luego empuje o tire ligeramente de la reja para liberarla de la entrada o hueco de la puerta.


CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Revise periódicamente la reja para ver si hay indicios de daños, desgaste o le faltan componentes. No la use si le faltan piezas, está desgastada o dañada. Revise regularmente la reja para garantizar que todos los herrajes y monturas estén apretados. No use limpiadores ni blanqueadores abrasivos. Límpiela con una esponja con agua tibia y un detergente suave.


GARANTÍA LIMITADA DE 90 DÍAS

Si durante los primeros 90 días después de la fecha de compra, bajo uso y condiciones de mantenimiento razonables y no comerciales, y mientras permanece en manos del comprador original, el artículo presenta fallas de calidad en los materiales o la mano de obra de acabado y montaje, Regalo International, LLC, lo reemplazará o reparará a discreción de Regalo. SE REQUIERE EL RECIBO DE COMPRA.


Piezas de repuesto




- A** *Inserto redondo ahusado*
Gris = #14042



- B** *Inserto redondo sin ahusar*
Gris = #14043




- C** *Varillas roscadas con rueda de ajuste*
Gris = #14016




- D** *Tornillos de montaje para pared de 1 pulg. (2.5 cm)*
#10001



- E** *Almohadillas de pared*
Gris = #14015



- F** *Inserto de tapón inferior*
Gris = #14041





www.regalo-baby.com



Regalo International, LLC.

3200 Corporate Center Drive, Suite 100
Burnsville, MN 55306, USA



866.272.5274 (U.S. only) or 952.435.1080