



Thank you for choosing pond boss®

BEFORE RETURNING TO STORE

Contact Customer Care:

1-888-755-6750

Merci d'avoir choisi pond boss®

AVANT DE RETOURNER AU MAGASIN

Contact Les Soins de Client:

1-888-755-6750

Gracias por elegir pond boss®

ANTES DE DEVOLVER AL MINORISTA

Contacte Atención al Cliente:

1-888-755-6750



Item | Article | Artículo#

52353, 52355, 52719, 52352

TABLE OF CONTENTS

English	Warnings and Cautions.....	1-2
	Package Contents.....	2
	Preparation.....	2
	Operation Instructions.....	2-3
	Pump Performance.....	3-4
	Maintenance.....	4-5
	Troubleshooting and Replacement Parts.....	5-6
	Limited Warranty.....	7

TABLE DES MATIÈRES

Français

Avertissements et précautions.....	8-9
Contenu de l'emballage.....	9
Préparation.....	9
Instructions d'utilisation.....	9-10
Rendement de la pompe.....	10-11
Maintenance.....	11-12
Dépannage et pièces de rechange.....	12-13
Garantie limitée.....	14

TABLA DE CONTENIDO

Español	Advertencias y precauciones.....	15-16
	Contenido del paquete.....	16
	Preparación.....	16
	Instrucciones de funcionamiento.....	16-17
	Rendimiento de la bomba.....	17-18
	Mantenimiento.....	18-19
	Solución de problemas y piezas de repuesto.....	19-20
Garantía limitada.....	21-22	

Waterfall Pump

Questions, problems, missing parts?



1-888-755-6750



customer@thepondboss.net



Monday - Friday

Visit thepondboss.net for a step by step guide and video on how to clean your pump.

WARNINGS AND CAUTIONS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Please read these instructions carefully prior to starting up the unit!

The water system on which the operation of this product is based requires utmost care and maintenance, possibly also the use of chemicals, in order to prevent and keep the occurrence of micro-organisms and harmful bacteria, especially legionellae that are responsible for legionnaire's disease, under control. Non-observance of this information about correct maintenance and care can entail the spreading of harmful bacteria. Due to the fact that for decorative purposes, water nozzles distribute water in the air, water droplets containing harmful bacteria can enter your lungs and cause life-threatening diseases.

It is the responsibility of the owner of the water system and its attendant units to ensure their maintenance and care in compliance with the laws, directives and instructions laid down for this purpose. In order to avert harmful contamination, we urgently recommend the user to ensure cleaning and care of the water system and the water feature including the nozzle, and to take all necessary measures to maintain the technical units, such as pumps, tubing, connectors, under-water lighting, and nozzles to keep them in functional order in line with safety aspects. However, the maintenance and care obligation is not limited to the technical products supplied, but encompasses the entire system.

We also recommend the owner to keep records of the dates when maintenance and care was carried out, and to document all water tests made in conjunction with the water feature. The owner is solely responsible for guaranteeing the safety of the water feature. Use or maintenance of the units sold and the system are beyond GeoGlobal Partner's influence. GeoGlobal Partners can only be held liable for manufacturing faults of pond boss® units.

WARNING

- Risk of electrical shock. This pump is supplied with a grounding conductor and grounding-type attachment plug. To reduce the risk of electric shock, be certain that it is connected only to a properly grounded, grounding-type receptacle.
- Do not exceed the voltage shown on the pump.
- Always disconnect pump from the power source before beginning any maintenance or work on the pump.
- Inspect cord for damage before installation and/or maintenance. Replace the entire

pump assembly if damage is found.


- Do not remove the grounding pin from the power cord plug.
- Risk of electrical shock – This pump has not been investigated for use in swimming pool or marine areas.

CAUTION

- This pump has been evaluated for use with fresh water only.
- Use a proper power source as indicated on the pump label.
- Keep the cord away from high temperatures or other heat sources.
- Do not pump heated liquids.
- Do not let the pump run dry. Pump must be completely submerged for proper operation and cooling.
- Operate in freshwater only. Avoid heavily chlorinated water and water with high pH levels.
- Do not lift the pump by its power cord.

PACKAGE CONTENTS

Part	Description	Qty
A	Pump	1
B	1 in. and 1 1/2 in. ID tubing adaptor (52352, 52719)	1
B	1 1/2 in. and 2 in. ID tubing adaptor (52353, 52355)	1
C	pumpshield®	1



PREPARATION


Before beginning assembly or operation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact Customer Care for replacement parts.

- Estimated assembly time: 5 minutes
- Tools required for assembly: hacksaw

OPERATION INSTRUCTIONS


For maximum water flow, it is recommended that the largest tubing size for your pump is used. If using the smaller tubing size recommended for you pump, proceed to step 2.

Step 1. If using the largest tubing size recommended for your pump, trim the tubing adapter using a hacksaw at the location indicated.




Step 2. Connect the adapter to the pump, and connect the tubing to the outlet of the adapter.


NOTE: Tubing is not included.



Step 3. Place the pump inside the pumpshield®. Pull the drawstring until the pumpshield® is fully closed around the tubing and power cord. Tie a knot in the drawstring.



Step 4. Place the pump into the water and connect to a properly grounded electrical outlet.



PUMP PERFORMANCE

52352 52719	Pump Specifications
	Max Flow Rate 2,300 GPH at 0 ft. height
	Max Pumping Height 20 ft. (0 GPH)
	Power Consumption 130 watts / 1.5 amps

52353	Pump Specifications
	Max Flow Rate 3,600 GPH at 0 ft. height
	Max Pumping Height 21 ft. (0 GPH)
	Power Consumption 170 watts / 1.8 amps

52355	Pump Specifications
	Max Flow Rate 5,000 GPH at 0 ft. height
	Max Pumping Height 23 ft. (0 GPH)
	Power Consumption 230 watts / 2.5 amps

FLOW RATES (GPH)**				
LIFT (feet)	18	320	680	1,680
	17	480	910	1,960
	16	630	1,150	2,260
	15	780	1,380	2,550
	14	940	1,600	2,770
	13	1,070	1,840	3,020
	12	1,200	2,020	3,230
	11	1,320	2,210	3,410
	10	1,450	2,410	3,580
	9	1,550	2,540	3,720
	8	1,630	2,690	3,870
	7	1,710	2,810	4,020
	6	1,800	2,930	4,150
	5	1,900	3,050	4,320
	4	1,980	3,160	4,480
	3	2,060	3,280	4,660
	2	2,130	3,430	4,830
	1	2,200	3,560	4,950
	0	2,300	3,600	5,000
		52352 52719	52353	52355
PUMPS				



Best operating zone

**See P:11 or P:18 for metric data

MAINTENANCE

PUMPSHIELD:

- Clean the pumpshield® and (if necessary the pump) regularly depending upon the environment in which it is operated. A drop in water flow is an indication that your pumpshield® and/or pump require cleaning. The pumpshield® not only protects your pump but significantly reduces the need for pump maintenance.
- Before cleaning, always disconnect the pump from the power source.
- Remove any large debris from pumpshield®. Use a garden hose to rinse off any other dirt from the pumpshield®.

PUMP

Regular cleaning of the pump may be necessary depending upon the environment in which it is operated. Clean the pump when it is visibly soiled or when a drop in performance is detected. **Clean your pump in 5 easy steps!**






Step 1: Before cleaning, always disconnect the pump from the power source and remove the inlet screen.

Step 2: Remove the impeller housing to expose the impeller assembly.

Step 3: Remove the impeller assembly by gently pulling on the impeller blades. **NOTE:** This pump uses a very strong magnet. To protect your fingers from potential injury, use caution when removing or inserting the impeller.

Step 4: Use a soft cloth or brush and warm water to clean the impeller and the inside of the impeller and rotor housing.

Step 5: Reassemble all pump parts, place the pump inside the pumpshield® and place in water before reconnecting to the power source.



TROUBLESHOOTING

IF THE PUMP FAILS TO OPERATE:

- Check to make sure the power cord is plugged in, the pump is getting power.
- Check the pump outlet and any tubing, nozzles, spitters etc. for kinks or obstructions.
- Remove the inlet screen and/or pump cover, and impeller housing to expose the impeller. Turn the impeller to ensure that it is not broken or jammed. Also check to make sure that the ceramic shaft or bearings are not broken.

IF THE PERFORMANCE OF THE PUMP IS NOT SATISFACTORY OR THE PUMP DOES NOT FLOW EVENLY:

- Check to make sure the pump is completely submerged in water.
- Check to make sure the impeller and the housing are clean.
- Check to make sure the pumpshield® is clean.

For more information on product maintenance and maintenance videos, visit www.thepondboss.net

REPLACEMENT PARTS

For replacement parts, contact Customer Care, Monday - Friday:




1-888-755-6750



customercare@thepondboss.net


52352 | 52719

B	1 in. and 1 1/2 in. ID tubing adapter
C	pumpshield®
D	Impeller housing
E	O-ring
F	Impeller Assembly
G	Screen




52353

B	1 1/2 in. and 2 in. ID tubing adapter
C	pumpshield®
D	Impeller housing
E	O-ring
F	Impeller Assembly
G	Screen



52355

B	1 1/2 in. and 2 in. ID tubing adapter
C	pumpshield®
D	Impeller housing
E	O-ring
F	Impeller Assembly
G	Screen



3 YEAR WARRANTY

www.thepondboss.net/register

To register, use the 14 digit serial number located on the pump.

record the serial number here BEFORE installing the pump

Date of purchase: ____/____/____ Item number _____

Questions? Call Customer Care at 1-888-755-6750

LIMITED WARRANTY

All pumps and electrical products are warranted to the user against defective material and workmanship, under normal working conditions. This warranty period begins on the date of purchase by the original purchaser.

APPLICATION

Warranty covers only properly installed and maintained units. Any damage or modification to the cord or to the unit will terminate the warranty. Pump warranty is limited to applications pumping fresh water in a pond or fountain only. Other liquid applications or extreme temperature uses must be approved in writing by the manufacturer. Receipt and product date code are required for warranty claims.

WARRANTY CLAIM

Warranty claims must be made by calling Customer Care (at 1-888-755-6750). If the item is determined to be defective, you will be given authorization to return the defective part(s), freight pre-paid, along with proof of purchase.

DISPOSITION

The manufacturer will make a good faith effort for prompt disposition regarding all warranty claims. Returned product will be inspected to determine cause of failure before warranty is applied. Warranty does not cover any costs associated with the shipping, handling, installation or removal of products or parts subject to this warranty. For products damaged in transit, a claim should be filed with the carrier.

DISCLAIMER

Any oral statements made about the product by the seller, the manufacturer, the representatives, or any other parties do not constitute warranties, should not be relied upon by the user, and are not part of the contract for sale. The seller's and manufacturer's only obligation, and buyer's only remedy shall be for the manufacturer to either replace and/or repair at the manufacturer's sole discretion, the product as described above. Neither seller nor the manufacturer shall be liable for injury, loss or damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or consequential loss arising from any cause whatsoever, no matter whether based upon warranty, contract, negligence or other misuse, and the buyer and user agree that no other remedy shall be available to them. Before using, the buyer and user shall determine the suitability of the product for the intended use, and assume all risk and liability whatsoever in connection therewith. The warranty and remedy described in this limited warranty is an exclusive warranty and remedy in lieu of any other warranty or remedy expressed or implied. All other warranties and remedies are hereby expressly excluded, including but not limited to any implied warranty or merchantability of fitness for any particular purpose. This warranty gives the buyer and user specific legal rights, and buyer and user may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow exclusions or limitations of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

Pompe pour cascade

Questions, problèmes, pièces manquantes?



1-888-755-6750



customer@thepondboss.net



Lundi - Vendredi

Visitez thepondboss.net pour un guide étape par étape et une vidéo sur la façon de nettoyer votre pompe.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

IMPORTANT CONSEIL DE SÉCURITÉ

Lire impérativement cette notice d'emploi attentivement avant de mettre l'appareil en service ! Le système d'eau qui est à la base de l'exploitation de ce produit, nécessite des soins et un entretien attentifs, ainsi qu'éventuellement, l'utilisation de produits chimiques pour contrôler les microorganismes et bactéries pathogènes, en particulier les légionelles, responsables de la maladie du légionnaire. Le non-respect de ces consignes pour la maintenance et l'entretien corrects peuvent entraîner la prolifération de bactéries dangereuses pour la santé. Du fait que les ajutages projettent de l'eau dans l'air à des fins décoratives, des gouttes d'eau contenant des bactéries présentant un danger pour la santé peuvent atteindre les poumons et causer des maladies mettant la vie en péril.

Il incombe au propriétaire du système d'eau et des appareils correspondants d'assumer la responsabilité de leur maintenance et de leur entretien selon les lois et les directives en vigueur ainsi que les instructions de service à disposition. Afin d'éviter des impuretés malsaines, nous conseillons instamment au propriétaire de s'occuper du nettoyage et de l'entretien du système d'eau et du jeu d'eau, y compris l'ajutage, ainsi que de prendre toutes les mesures nécessaires pour un entretien des appareils techniques tels que les pompes, les tuyaux flexibles, la tuyauterie, les raccordements serre-câbles, l'éclairage sous-marin et les ajutages, dans le respect de leur fonctionnement et de la sécurité. Le devoir de maintenance et d'entretien n'est cependant pas limité aux produits techniques livrés, mais s'étend bien plus à la totalité du système.

Le propriétaire devrait également documenter tous les comptes-rendus et toutes les données concernant la maintenance et l'entretien ainsi que tous les tests effectués en relation avec le jeu d'eau. La responsabilité de la garantie de la sécurité du jeu d'eau incombe en fin de compte au propriétaire et à lui seul. GeoGlobal Partners n'a aucune influence sur l'utilisation ou la maintenance des appareils vendus et du système.

GeoGlobal Partners ne peut être rendu responsable que des erreurs de fabrication des appareils pond boss®.

AVERTISSEMENT

- Risque de choc électrique. Cette pompe est fournie avec un conducteur de terre et une fiche de branchement à la terre. Pour réduire le risque de choc électrique, assurez-vous qu'il est connecté uniquement à une prise avec mise à la terre, correctement mise à la terre.
- Ne pas dépasser la tension indiquée sur la pompe.
- Toujours débrancher la pompe de la source d'alimentation avant de commencer toute opération d'entretien ou de travaux sur la pompe.
- Inspectez le cordon pour voir s'il n'est pas endommagé avant une installation et/ou

un entretien. Remplacez l'ensemble de la pompe si vous constatez des dommages.


- Ne pas retirer la broche de terre de la fiche du cordon d'alimentation.
- Risque de choc électrique - Cette pompe n'a pas été étudiée pour une utilisation dans des piscines ou des zones marines.

CAUTION

- L'utilisation de cette pompe a été testée seulement avec de l'eau douce.
- Utilisez une source d'alimentation appropriée, comme indiqué sur l'étiquette de la pompe.
- Gardez le câble à l'écart des températures élevées ou d'autres sources de chaleur.
- Ne pas pomper de liquides chauds.
- Ne pas laisser la pompe fonctionner à sec. La pompe doit être complètement immergée pour un fonctionnement et un refroidissement corrects.
- Utiliser en eau douce seulement. Évitez l'eau fortement chlorée et l'eau avec un pH élevé.
- Ne pas soulever la pompe par son cordon d'alimentation.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Pièce	Description	Qté
A	Pompe	1
B	Adaptateur de tuyau DI 2,54 cm et 3,8 cm (52352, 52719)	1
B	Adaptateur de tuyau DI 3,8 cm et 5,08 cm (52353, 52355)	1
C	pumpshield®	1



PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage ou l'utilisation d'un produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et le diagramme ci-dessus. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler, d'installer ou d'utiliser ce produit. Contactez le service à la clientèle pour des pièces de rechange.

- Temps de montage estimé : 5 minutes.
- Outils nécessaires au montage : scie à métaux

INSTRUCTIONS D'UTILISATION


Pour un débit d'eau maximal, il est recommandé d'utiliser la plus grande taille de tube recommandée pour votre pompe. Si vous utilisez la plus petite des tailles de tuyau recommandées pour votre pompe, passez à l'étape 2.

Étape 1. Si vous utilisez la plus grande taille de tuyau recommandée pour votre pompe, coupez l'adaptateur de tuyau à l'aide d'une scie à métaux au lieu indiqué.

Étape 2. Connectez l'adaptateur à la pompe et connectez le tuyau d'extension à la prise de l'adaptateur.
REMARQUE: Les tuyau sont pas inclus.

Étape 3. Placez la pompe à l'intérieur du pumphield®. Tirez le cordon jusqu'à ce que le pumphield® soit complètement fermé autour du tuyau et le cordon d'alimentation, et faites un nœud pour le sécuriser.

Étape 4. Placez la pompe dans l'eau et connectez-la à une prise électrique correctement mise à la terre.



RENDEMENT DE LA POMPE

52352 | 52719

Spécifications de la pompe	
Débit maximal	8700 LPH a hauteur de 0 m
Hauteur max de pompage	6,1 m (0 LPH)
Consommation d'énergie	130 watts / 1,5 ampères

52353

Spécifications de la pompe	
Débit maximal	13.627 LPH a hauteur de 0 m
Hauteur max de pompage	6,4 m (0 LPH)
Consommation d'énergie	170 watts / 1,8 ampères

52355

Spécifications de la pompe	
Débit maximal	18.927 LPH a hauteur de 0 m
Hauteur max de pompage	7 m (0 LPH)
Consommation d'énergie	230 watts / 2,5 ampères

DÉBITS (LPH)				
HAUTEUR (mètres)	5,5	1.211	2.574	6.359
	5,2	1.817	3.445	7.419
	4,9	2.385	4.353	8.555
	4,6	2.953	5.224	9.653
	4,3	3.558	6.057	10.486
	4	4.050	6.965	11.432
	3,7	4.542	7.647	12.227
	3,4	4.997	8.366	12.908
	3	5.489	9.123	13.552
	2,7	5.867	9.615	14.082
	2,4	6.170	10.183	14.650
	2,1	6.473	10.637	15.217
	1,8	6.814	11.091	15.709
	1,5	7.192	11.546	16.353
	1,2	7.495	11.962	16.959
	0,9	7.798	12.416	17.640
	0,6	8.063	12.984	18.284
	0,3	8.328	13.476	18.738
	0	8.700	13.627	18.927
		52352 52719	52353	52355
POMPES				

 Meilleure zone d'exploitation

MAINTENANCE

PUMPSHIELD®

- Nettoyez régulièrement le pumpshield® et (au besoin la pompe) en fonction de l'environnement dans lequel il est utilisé. Une baisse du débit d'eau indique que votre pumpshield® et / ou votre pompe doit être nettoyé. Le pumpshield® protège non seulement votre pompe, mais réduit considérablement la nécessité d'entretien de la pompe.
- Avant le nettoyage, débranchez toujours la pompe de la source d'alimentation.
- Enlevez tous les gros débris sur le pumpshield®. Utilisez un tuyau de jardin pour rincer toutes les saletés sur le pumpshield®.

POMPE:

Un nettoyage régulier de la pompe peut être nécessaire en fonction de l'environnement dans lequel elle est utilisée. Nettoyez la pompe quand elle est visiblement souillée ou quand une baisse de performance est détectée. Nettoyez la pompe en 5 étapes faciles!






Étape 1. Avant de procéder au nettoyage, débranchez toujours la pompe de la source d'alimentation et retirez la grille d'entrée.

Étape 2. Retirez le couvercle de la turbine pour exposer l'ensemble de la turbine.

Étape 3. Retirez l'ensemble de la turbine en tirant doucement sur les pales de la turbine. La turbine est maintenue en place par un aimant. REMARQUE: Cette pompe utilise un aimant très fort. Pour protéger vos doigts contre les blessures, faites preuve de prudence lorsque vous retirez ou insérez la turbine.

Étape 4. Utilisez un chiffon doux ou une brosse et de l'eau chaude pour nettoyer la turbine et l'intérieur du carter de la turbine.

Étape 5. Remontez toutes les pièces de la pompe, placez la pompe à l'intérieur de la pumphield® et placez-les dans l'eau avant de vous reconnecter à la source d'énergie.



DÉPANNAGE

SI LA POMPE NE FONCTIONNE PAS :

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché et que la pompe est alimentée.
- Vérifiez la présence d'obstruction ou de nœud dans la sortie de la pompe et toute la tuyauterie, les gicleurs, les cracheurs, etc.
- Retirez la grille d'entrée et/ou de couvercle de la pompe et le couvercle du rotor afin d'exposer le rotor. Tournez le rotor pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé ou coincé. Assurez-vous également que l'arbre ou les roulements en céramique ne sont pas brisés.

SI LE RENDEMENT DE LA POMPE N'EST PAS SATISFAISANT OU SI LA POMPE NE COULE PAS UNIFORMÉMENT :

- Assurez-vous que la pompe est complètement immergée dans l'eau.
- Assurez-vous que le rotor et le boîtier sont propres.
- Assurez-vous que le pumphield® est propre.

Pour plus d'informations sur les vidéos de maintenance et de maintenance des produits, visitez www.thepondboss.net

PIÈCES DE RECHANGE

Pour les pièces de rechange, contactez le service client, Lundi - Vendredi:




1-888-755-6750



customercare@thepondboss.net


52352 | 52719

B	Adaptateur de tuyau DI 2,54 cm et 3,8 cm
C	pumpshield®
D	Boîtier du rotor
E	Joint torique
F	Ensemble du rotor
G	Tamis




52353

B	Adaptateur de tuyau DI 3,8 cm et 5,08 cm
C	pumpshield®
D	Boîtier du rotor
E	Joint torique
F	Ensemble du rotor
G	Tamis



52355

B	Adaptateur de tuyau DI 3,8 cm et 5,08 cm
C	pumpshield®
D	Boîtier du rotor
E	Joint torique
F	Ensemble du rotor
G	Tamis



GARANTIE DE 3 ANS

www.thepondboss.net/register

Pour vous inscrire, utilisez le numéro de série à 14 chiffres situé sur la pompe.

enregistrez le numéro de série ici avant d'installer la pompe

Date d'achat : ____/____/____

Numéro de article _____

Questions? Appelez Les Soins de Client au 1-888-755-6750

GARANTIE LIMITÉE

Toutes les pompes et produits électriques sont garantis à l'utilisateur contre les défauts matériels et de main d'œuvre, sous conditions normales d'utilisation. La période de garantie débute en date de l'achat par l'acheteur original.

APPLICATION

La garantie couvre seulement les unités correctement installés et entretenus. Tout cordon endommagé ou modification de l'appareil annule la garantie. La garantie de la pompe est limitée aux applications de pompage d'eau douce dans un bassin ou une fontaine seulement. D'autres applications de liquide ou des utilisations à des températures extrêmes doivent être approuvés par écrit par le fabricant. Le reçu et le code du produit sont nécessaires pour les réclamations de garantie.

RÉCLAMATION DE GARANTIE

Les réclamations de garantie doivent être faites en appelant le service à la clientèle (au 1-888-755-6750). Si l'item est jugé défectueux, vous obtiendrez l'autorisation de retourner la pièce défectueuse (s), frais de port payés, avec preuve d'achat.

DISPOSITION

Le fabricant fera un effort de bonne foi pour un règlement prompt sur toutes les réclamations de garantie. Les produits retournés seront inspectés pour déterminer la cause de la défaillance avant que l'application de la garantie. La garantie ne couvre pas les coûts liés à l'expédition, la manutention, l'installation ou le retrait de produits ou de pièces soumises à cette garantie. Pour les produits endommagés pendant le transport, une réclamation doit être déposée auprès du transporteur.

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ

Toutes déclarations orales faites au sujet du produit par le vendeur, le fabricant, les représentants, ou tout autre partie ne constituent pas des garanties, ne devraient pas être considérées par l'utilisateur, et ne font pas partie du contrat de vente. La seule obligation du vendeur et du fabricant, et le seul recours de l'acheteur doit être, pour le fabricant, soit de remplacer et / ou réparer à la discrétion seule du fabricant, le produit tel que décrit ci-dessus. Ni le vendeur ni le fabricant ne peuvent être tenus responsables pour les blessures, pertes ou dommages-intérêts pour perte de profits, perte de ventes, des blessures aux personnes ou aux biens, ou de tout autre dommage indirect ou direct résultant de quelque cause que ce soit, peu importe qu'elle soit fondée sur une garantie, un contrat, une négligence ou toute autre utilisation abusive, et l'acheteur et l'utilisateur acceptent qu'aucun autre recours n'est disponible pour eux. Avant utilisation, l'acheteur et l'utilisateur doivent déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu, et assumer tous les risques et toute responsabilité à cet égard. La garantie et le recours décrit dans cette garantie limitée est une garantie exclusive et des recours en lieu et place de toute autre garantie ou recours explicite ou implicite. Toutes les autres garanties et recours sont expressément exclus, y compris mais non limité à, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Cette garantie donne à l'acheteur et à l'utilisateur des droits juridiques spécifiques, et l'acheteur et l'utilisateur peuvent également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Certains États n'autorisent pas les exclusions ou limitations de dommages indirects ou consécutifs, ainsi les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

Bomba para cascada

¿Preguntas, problemas, piezas que faltan?



1-888-755-6750



customercare@thepondboss.net



Lunes a viernes

Visite thepondboss.net para obtener una guía paso a paso y un video sobre cómo limpiar su bomba.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

INDICACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

¡Antes de poner el equipo en funcionamiento lea minuciosamente estas instrucciones! El sistema de agua, que se toma como base para el funcionamiento de este producto, requiere un cuidado y mantenimiento minuciosos y posiblemente también el empleo de productos químicos para limitar los microorganismos y las bacterias patógenas, especialmente también las legionellas, que provocan la legionelosis. En caso de incumplimiento de esta indicación para un mantenimiento y cuidado correctos se pueden propagar las bacterias peligrosas para la salud. Dado que las toberas de agua distribuyen para fines de decoración el agua en el aire, las gotas de agua contaminadas con bacterias peligrosas para la salud puede llegar a los pulmones y provocar enfermedades que amenazan la vida. El propietario del sistema de agua y de los equipos correspondientes es responsable del mantenimiento y el cuidado de los mismos conforme a las leyes, directivas e instrucciones válidas. Para evitar suciedades peligrosas para la salud recomendamos al propietario ocuparse necesariamente de la limpieza y del cuidado del sistema de agua y de los efectos de fuente inclusive de la tobera así como tomar todas las medidas necesarias para mantener los equipos técnicos, como bombas, tubos flexibles, tubos, conectores de abrazaderas de cable, iluminación bajo agua y toberas en razón del funcionamiento y la seguridad. El deber de mantenimiento y cuidado no sólo se limita a los productos técnicos suministrados sino a todo el sistema. El propietario también debe documentar todos los protocolos y datos del mantenimiento y cuidado así como todas las pruebas de agua que se ejecutaron en relación con los efectos de fuente. Sólo el propietario es el único responsable de la seguridad de los efectos de fuente. GeoGlobal Partners no tiene ninguna influencia en el uso o el mantenimiento de los equipos vendidos y el sistema. De GeoGlobal Partners sólo se puede reclamar la responsabilidad de los errores de fabricación en los equipos de pond boss®.

ADVERTENCIA

- Existe riesgo de descarga eléctrica. Esta bomba se suministra con un conductor con conexión a tierra y un enchufe con conexión a tierra. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, asegúrese de que la bomba esté conectada sólo a un tomacorriente que haya sido instalado correctamente y que tenga una conexión a tierra con interruptor de circuito de fallos de conexión a tierra.
- Asegúrese de que el voltaje no exceda lo especificado en la bomba.
- Siempre desconecte la bomba de la fuente de energía antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento.
- Antes de instalarla o de realizar trabajos de mantenimiento, controle que el cable

no esté dañado. Reemplace el ensamblado completo de la bomba en caso de que esté dañada.


- No retire la clavija redonda del enchufe.
- Existe riesgo de descarga eléctrica: no se ha probado el uso de esta bomba en piscinas de natación ni en áreas marinas.

PRECAUCION

- Esta bomba ha sido probada para usarse con agua únicamente.
- Utilice una fuente de energía adecuada, como se indica en la etiqueta de la bomba.
- No exponga el cable a altas temperaturas o a otras fuentes de calor.
- No haga funcionar la bomba con líquidos calientes.
- No deje que la bomba funcione en seco. La bomba debe estar completamente sumergida para funcionar y refrigerarse correctamente.
- Utilice sólo agua dulce. Evite utilizar agua clorada o agua con un alto nivel de pH.
- No tire del cable para levantar la bomba.

CONTENIDOS DEL PAQUETE

Pieza	Descripción	ctdad
A	Bomba	1
B	Adaptador de tubería 2.54 cm y 3.8 cm (52352, 52719)	1
B	Adaptador de tubería 3.8 cm y 5.08 cm (52353, 52355)	1
C	pumpshield®	1



PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar y a hacer funcionar el producto, asegúrese de que no falte ninguna pieza. Compare las piezas con la lista de contenidos del paquete y con el diagrama de arriba. Si alguna pieza falta, o si hay piezas dañadas, no intente ensamblar ni utilizar el producto. Póngase en contacto con el servicio al cliente para obtener las piezas de reemplazo.

- Tiempo calculado para el ensamblaje: 5 minutos.
- Herramientas necesitan para el ensamblaje: sierra para metales.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Para un flujo máximo de agua, se recomienda utilizar el tamaño de tubería más grande recomendado para la bomba. Si utiliza el tamaño más pequeño recomendado para su bomba, vaya al paso 2.


Paso 1. Si utiliza el tamaño de tubería más grande recomendado para su bomba, recorte el adaptador de la tubería usando una sierra para metales en la ubicación indicada.

Paso 2. Conecte el adaptador a la bomba y conecte la tubería a la salida del adaptador.

NOTA: La tubería no está incluida.

Paso 3. Coloque la bomba dentro del pumpshield®. Tire el lazo hasta que el pumpshield® sea completamente cerrado alrededor de la tubería y del cable eléctrico. Ate un nudo en el lazo.

Paso 4. Coloque la bomba en el agua y conéctela a una toma de corriente debidamente conectada a tierra.



SP

RENDIMIENTO DE LA BOMBA

52352 52719	Especificaciones de bomba
	Flujo máximo 8700 LPH en 0 m de altura
	Altura máxima de bombeo 6.1 m (0 LPH)
	Consumo de fuerza 130 vatios / 1.5 amperios

52353

Especificaciones de bomba
Flujo máximo 13,627 LPH en 0 m de altura
Altura máxima de bombeo 6.4 m (0 LPH)
Consumo de fuerza 170 vatios / 1.8 amperios

52355

Especificaciones de bomba
Flujo máximo 18,927 LPH en 0 m de altura
Altura máxima de bombeo 7 m (0 LPH)
Consumo de fuerza 230 vatios / 2.5 amperios

FLUJO (LPH)				
ALTURA (metros)	5.5	1211	2574	6359
	5.2	1817	3445	7419
	4.9	2385	4353	8555
	4.6	2953	5224	9653
	4.3	3558	6057	10486
	4	4050	6965	11432
	3.7	4542	7647	12227
	3.4	4997	8366	12908
	3	5489	9123	13552
	2.7	5867	9615	14082
	2.4	6170	10183	14650
	2.1	6473	10637	15217
	1.8	6814	11091	15709
	1.5	7192	11546	16353
	1.2	7495	11962	16959
	0.9	7798	12416	17640
	0.6	8063	12984	18284
	0.3	8328	13476	18738
	0	8700	13627	18927
		52352 52719	52353	52355
BOMBAS				

Mejor zona de operación

MANTENIMIENTO

PUMPSHIELD®:

- Limpie el pumpshield® y (en caso de necesidad la bomba) regularmente dependiendo del ambiente en donde se la utilice. Un bajo de flujo es una indicación que su pumpshield® y/o bomba requieren limpieza. El pumpshield® no sólo protege su bomba pero reduce la necesidad del mantenimiento de la bomba.
- Antes de limpiar la fuente, siempre desconecte la bomba de la fuente de energía.
- Quite cualquier escombros grande del pumpshield®. Utilice una manguera de jardín para aclarar cualquier otra suciedad del pumpshield®.

POMPE:

Es necesario limpiar con frecuencia la bomba, según el ambiente en donde se la utilice. Limpie la bomba cuando esté sucia o cuando el rendimiento decaiga notablemente. ¡Limpie la bomba en 5 sencillos pasos!

Paso 1. Antes de limpiarla, siempre desconecte la bomba de la fuente de alimentación y retire la pantalla de entrada.





Paso 2. Retire la cubierta del impulsor para exponer el grupo del impulsor.

Paso 3. Retire el grupo del impulsor tirando suavemente de las palas del impulsor. El impulsor se mantiene en su lugar mediante un imán.

NOTA: Esta bomba utiliza un imán muy fuerte. Para proteger los dedos de las lesiones, tenga cuidado al retirar o insertar el impulsor.

Paso 4. Utilice un paño suave o un cepillo y agua tibia para limpiar el impulsor y el interior de la carcasa del impulsor.

Paso 5. Vuelva a montar todas las partes de la bomba, coloque la pumpshield® y colóquelo en agua antes de volver a conectarlo a la fuente de alimentación.



GUIA PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS

SI LA BOMBA NO FUNCIONA:

- Compruebe que el cable de alimentación esté enchufado y que la bomba esté recibiendo energía.
- Controle que la salida de la bomba, las tuberías, las boquilla, los surtidores de agua, etc. no estén deformados ni tengan obstrucciones.
- Extraiga la pantalla interior, la cubierta de la bomba y la caja de propulsor, a fin de poner el propulsor a la vista. Gire el propulsor y asegúrese de que no esté dañado ni contenga alguna pieza atascada.

SI EL RENDIMIENTO DE LA BOMBA NO ES SATISFACTORIO, O LA BOMBA NO FLUYE UNIFORMEMENTE:

- Asegúrese de que la bomba esté totalmente sumergida en el agua.
- Asegúrese de que el propulsor y la caja estén limpios.
- Assurez-vous que le pumpshield® est propre.

Para obtener más información sobre los videos de mantenimiento y mantenimiento del producto, visite www.thepondboss.net

PIEZAS DE REEMPLAZO

Para piezas de repuesto, comuníquese con Atención al cliente, Lunes a viernes




1-888-755-6750



customer@thepondboss.net

52352 | 52719


B	Adaptador de tubería 2.54 cm y 3.8 cm
C	pumpshield®
D	Caja del propulsor
E	Empaque O
F	Ensamblado del propulsor
G	Pantalla



SP


52353

B	Adaptador de tubería 3.8 cm y 5.08 cm
C	pumpshield®
D	Caja del propulsor
E	Empaque O
F	Ensamblado del propulsor
G	Pantalla



52355

B	Adaptador de tubería 3.8 cm y 5.08 cm
C	pumpshield®
D	Caja del propulsor
E	Empaque O
F	Ensamblado del propulsor
G	Pantalla



GARANTÍA DE 3 AÑOS

www.thepondboss.net/register

Para registrar, use el número de serie de 14 dígitos ubicado en la bomba.

anote el número de serie ANTES de instalar la bomba

Fecha de compra: ____/____/____

Número de artículo _____

¿Preguntas? Llame Atención al Cliente a 1-888-755-6750

GARANTÍA LIMITADA

Todos los productos eléctricos se autorizan al usuario contra el material y la ejecución defectuosos, bajo condiciones de trabajo normales. Este período de garantía comienza la fecha de la compra del comprador original.

APLICACIÓN

Esta garantía incluye las unidades instaladas y mantenidas correctamente. Cualquier daño a la médula o la modificación de la unidad se invalida la garantía. La garantía de la bomba se limita a aplicaciones de bombeo de agua en un estanque o una fuente única. GeoGlobal Partners deberá aprobar por escrito todas las demás aplicaciones que utilizan otros líquidos o temperaturas extremas. El código de fecha y el recibo del producto se requiere para las reclamar la garantía.

RECLAMO DE GARANTÍA

Las reclamaciones de la garantía deben ser hechas llamando al servicio de atención al cliente (al 1-888-755-6750). Si el artículo se determina ser defectuoso, le darán la autorización de volver las piezas defectuosas, carga pagada por adelantado, junto con prueba de compra.

MODO DE RESOLUCIÓN

GeoGlobal Partners realizará de buena fe todos los esfuerzos que sean necesarios para resolver de manera puntual todas las reclamaciones derivadas de la garantía. Los productos que hayan sido devueltos serán inspeccionados a fin de determinar la causa de la falla antes de que se aplique la garantía. La garantía no cubre ningún costo relacionado con la instalación o la remoción de los productos o las partes en virtud de esta garantía. En el caso de los productos que se hayan dañado durante su traslado, deberá presentarse la reclamación ante el transportista.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Las declaraciones orales que el vendedor, el fabricante, los representantes u otras personas realicen sobre el producto no constituyen una garantía y el usuario no deberá tomarlas como tales, ya que tampoco formarán parte del contrato de venta. La única obligación de los vendedores y de los fabricantes, y el único resarcimiento disponible para los compradores, será que el fabricante reemplace y/o repare, a discreción de éste, el producto de acuerdo con lo establecido anteriormente. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de las lesiones, las pérdidas o los daños derivados de las pérdidas de ganancias o las pérdidas de ventas, de las lesiones físicas a las personas o los daños a la propiedad, o de los daños imprevistos o derivados provenientes de la causa que sea, independientemente de que se basen en

una garantía, un derecho contractual, una negligencia u otro uso indebido. Asimismo, el comprador y el usuario aceptan que no podrán reclamar ningún otro resarcimiento. Antes de utilizar el producto, el comprador y el usuario determinarán la aptitud del producto para el uso deseado, y asumirán todos los riesgos y las responsabilidades relacionadas con dicho uso. La garantía y el resarcimiento descriptos en esta garantía limitada representan la garantía y el resarcimiento exclusivos que reemplazan a toda otra garantía o todo otro resarcimiento expreso o implícito. Por medio de la presente garantía quedan excluidos de manera expresa todas las demás garantías y todos los demás resarcimientos, incluso las garantías implícitas de aptitud y comerciabilidad para un uso determinado. Esta garantía proporciona al comprador y al usuario derechos legales específicos. Además, el comprador y el usuario pueden tener otros derechos que varían según cada estado. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de los daños imprevistos o derivados, por lo tanto, es posible que las limitaciones o las exclusiones antes mencionadas no se apliquen.

Show us your ponds and projects!

Share with us



pond boss®

**Need help? Call Customer Care at 1-888-755-6750 (US)
or visit www.thepondboss.net**